


Suzuki Jimny (A6G)

(07/2018 - →)

S-429

- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.




Typ: S-429

F

E20 55R-01 6068

D=7,4 kN

S=90 kg




1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x2
6		x1
7		x1

8		x1
9		x2
10		x1
11		x3
12		x1
13		x8
14		x1
15		x1
16		x14
17		x16
18		x6




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



15

