





# SMP - 7

- (D) Einbauanleitung:  
Elektroanlage für Anhängervorrichtung
- (F) Instructions de montage:  
Installation électrique pour dispositif d'attelage
- (GB) Installation instructions:  
Electrical system for towing hitch
- (I) Istruzioni per l'installazione:  
Impianto elettrico per il gancio di traino
- (NL) Inbouw instructie:  
Elektrische installatie voor trekhaak
- (E) Instrucciones de montaje:  
Instalación eléctrica para el dispositivo de remolque
- (P) Instrução de montagem:  
Instalação elétrica para equipamento de reboque
- (CZ) Návod k montáži:  
Elektrické zařízení pro závěsné zařízení
- (SK) Návod na montáž:  
Elektroinštalácia pre ťažné zariadenie
- (H) Szerelési útmutató:  
A vonószerelvény villamos berendezése
- (PL) Instrukcja montażowa:  
Instalacja elektryczna do przyczep
- (DK) Montagevejledning:  
Elektrisk adapterkit
- (RU) Монтажная инструкция:  
Электрический монтажный комплект
- (N) Monteringsanvisning:  
Elektrisk monteringssett
- (LT) Montavimo instrukcija:  
Elektrinis kompletas
- (LV) Montāžas instrukcija:  
Elektriskais montāžas komplekts
- (S) Montageanvisning:  
Elektrisk påbyggnadsatts
- (FIN) Kokoonpano-ohjeet:  
Sähköasennussarja tarkistusohjauksen
- (EST) Paigaldusjuhend:  
Elektriline paigalduskomplekt





	wh	bk	ye	bn	gy	gn	rd	bu	or	pu	no
<b>D</b>	weiss	schwarz	gelb	braun	grau	grün	rot	blau	orange	violett	nicht belegt
<b>GB</b>	white	black	yellow	brown	grey	green	red	blue	orange	purple	not occupied
<b>F</b>	blanc	noir	jaune	brun	gris	vert	rouge	bleu	orange	violet	inutilisé
<b>NL</b>	wit	zwart	geel	bruin	grijs	groen	rood	blauw	oranje	violet	niet aangesloten
<b>DK</b>	hvid	sort	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	orange	violet	ikke anvendt
<b>N</b>	hvit	svart	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	oransje	fiolett	ikke i bruk
<b>S</b>	hvit	svart	gul	brun	grå	grönn	röd	blå	orange	violett	ej använd
<b>FIN</b>	valkoinen	musta	keltainen	ruseka	harmaa	vihreä	punainen	sininen	oranssi	violetti	ei varattu
<b>I</b>	bianco	nero	giallo	marrone	grigio	verde	rosso	blu	arancione	viola	libero
<b>E</b>	blanco	negro	amarillo	marón	gris	verde	rojo	azul	anaranjado	violetta	no ocupado
<b>CZ</b>	bilý	černý	žlutý	hnědý	šedý	zelený	červený	modrý	oranžový	vialový	neobsazen
<b>H</b>	fehér	fekete	sárga	barna	szürke	zöld	piros	kék	narancssárga	lilyakék	nem foglalt
<b>RU</b>	белый	черный	жёлтый	коричневый	серый	зеленый	красный	голубой	пурпурный	оранжевый	свободно
<b>LT</b>	balta	juoda	geltona	ruda	pilka	žalia	raudona	mėlyna	oranžinė	purpurinė	laisva
<b>LV</b>	balta	melna	dzeltena	brūna	pelēka	zāla	sarkana	zila	oranža	purpursarkana	brīvs
<b>EST</b>	valge	must	kollane	pruun	hall	roheline	punane	sinine	oraanž	purpurunane	vaba
<b>SK</b>	bela	čierny	žltý	hnědý	šedý	zelený	červený	modrý	pomarančový	fialový	neosadený
<b>PL</b>	biały	czarny	żółty	brązowy	szary	zielony	czerwony	niebieski	pomarańczowy	fioletowy	wolny

IN 54G		OUT 54G	
FRS		L	
58R		R	
58L		54	
VCC (+12V)		PDC	
54G		31	

